

## F. Lämmityslaitteiden käyttö.

Ilma- ja vesilämmityslaitteiden käynnistimet ovat osittain erilaiset. Sen vuoksi tapahtuu niiden käyttö hieman eri tavoin seuraavan kaavion mukaisesti:

Ilmalämmityslaite (vipukytkin)	Vesilämmityslaite (kosketinkytkin)
1. Paina hehkutuskytkintä kunnes hehkutustarkkailija hehkuu vaaleanpunaisena.	
2. Edelleen hehkutuskytkintä painaen käännä ilmalämmityslaitteen käynnistinvipu asentoon 1 tai paina vesilämmityslaitteen kosketin 1 alas.	
3. Hehkuta vielä noin 30 sekuntia.	Hehkuta siksi kunnes käyttöä ilmaiseva merkkisäleikkö käynnistimessä vaihtuu vaaleaksi.
4. Ellei käynnistinkytkimen merkkilamppu syty 2 min. kuluttua, vie käynnistinvipu asentoon 0.	
5. Uudista käynnistys aloittamalla kohdasta 1.	

Jos toiminnassa ollut lämmityslaite pysäytetään, ei sitä saa käynnistää uudelleen ennenkuin se on jäähtynyt n. 5 min.

Kun koko lämmitystehoa ei tarvita, voidaan lämmityslaite kytkeä puolelle teholle. Tällöin on kolmen tunnin väliajoin ja välittömästi ennen pysäyttämistä käytettävä laitetta täydellä teholla n. 10 min, jotta palamistila puhdistuisi sinne mahdollisesti kertyneistä palamattomista jätteistä.

Jos vesilämmityslaite pysähtyy häiriön takia, muuttuu häiriötä ilmaiseva merkkisäleikkö valkoiseksi. Jos ilmalämmityslaite pysähtyy ylikuumentumisen takia, tulee lämmityslaitteen runkoon kiinnitetyn ylikuumentumissuojan punainen painonappi esiin. Kun häiriön syy on poistettu, voidaan painonappi painaa sisään, jonka jälkeen laite käynnistetään.